

PM-613 GOLDENFLOK

1) CARACTERÍSTICAS

Producto a base de polímeros orgánicos que elimina las grasas, aceites solares, materia orgánica, polen, etc. de la superficie del agua por coagulación y posterior eliminación por filtración. No se deposita en el fondo de la piscina y actúa también como abrillantador en tratamientos de mantenimiento.

2) APLICACIONES

- Tratamientos de choque en piscinas muy turbias.
- Tratamientos de mantenimiento.
- Procesos industriales

3) DOSIS DE EMPLEO

- Piscinas turbias: aplicar 250 cm³ por cada 100 m³ de agua. Repetir la operación cada 24 horas hasta tener el agua transparente.
- Piscinas con mucha carga de baño: Aplicar 150 cm³ por cada 100 m³ de agua una vez a la semana.
- Piscinas con carga de baño normal: Aplicar 150 cm³ por cada 100 m³ de agua cada dos semanas.

4) MODO DE EMPLEO

- Mezclar en un cubo el PM-613 GOLDENFLOK a dosificar con agua y verter la mezcla directamente al agua de la piscina repartiéndola por todo el perímetro de la misma.
- Dejar el filtro en funcionamiento de 4 a 8 horas. Lavar el filtro cuando lo indique el manómetro.
- Antes de aplicar el PM-613 GOLDENFLOK es preciso hacer un lavado del filtro.

5) PROPIEDADES FÍSICAS I QUÍMICAS

- Color: amarillo oro
- Forma: líquido
- Apariencia: translúcido
- Olor: inodoro
- Punto de fusión: inferior a 0°C
- Punto de ebullición: 100°C
- Punto de inflamación: producto no comburente
- Densidad (a 25°C): 1.0 – 1.1 g/cm³
- Viscosidad (a 25°C): 75-100 centipoise en Brookfield
- pH (en solución acuosa al 1%): 4.0 – 5.0
- Solubilidad en agua: miscible en todas proporciones

6) PRECAUCIONES

- Irrita los ojos y la piel.
- Manténgase el recipiente bien cerrado.
- Evítese el contacto con los ojos y la piel.

7) ANTÍDOTOS

- En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón.



- En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados bien abiertos. Si se estima necesario consultar a un oftalmólogo.
- En caso de ingestión accidental lavar la boca, beber agua y consultar a un médico.

8) *PRESENTACIÓN*

Envases de 1, 5, 10 y 25 Kg.

Producto homologado por la DGSP con el nº: 98-70-0280